

Návod k produktu: Plynová kartuše VAR CGV 220

Plynová kartuše se samotěsnícím ventilem - plně kompatibilní s [vařičem VAR 2](#).

Pozor, kartuše obsahuje 220 g kapalného, prudce hořlavého plynu propan - butan 30/70 pod tlakem!

Chraňte před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50°C.

Skladujte v suchém, dobře větraném a chladném prostředí mimo dosah dětí a zápalných zdrojů.

Dětem nesvěřujte ani žádnou manipulaci s kartuší!

Prázdné kartuše se nesmějí znovu plnit, neporázejte je a nevhazujte do ohně.

Likvidace: Do sběrných míst kovového odpadu je odkládejte zcela vyprázdněné.

Nenoste je do sběrného dvora – z nepochopitelných důvodů vám je nevezmou.

Prázdná plynová kartuše je vlastně jenom taková kvalitnější plechovka, takže ji můžete zahodit do běžné odpadové nádoby – dříve popelnice. Prodejce těchto kartuší nemá povinnost zpětného odběru!!!

Při použití se řiďte návodem k obsluze dodávaným se spotřebičem.

Montáž - demontáž, výměnu nádoby provádějte ve venkovním prostředí mimo dosah zápalných zdrojů - nekuřte!

Je-li poškozeno těsnění spotřebiče, vyměňte jej.

Při nasazování spotřebiče se vyvarujte překřížení závitů a dotahujte velmi **lehce**.

Tyto kartuše jsou vyrobeny dle EN 417.

Poznámka: Aby bylo možné vnímat únik plynu propan-butan, který je bez zápachu, přidává se k němu tzv. odorant, který výrazně páchne. Bohužel tento zápach ulpívá na kartuši i na vařiči dlouho poté, kdy dojde k mírnému usyknutí plynu po odpojení vařiče od kartuše. Mírný zápach tedy neznamená unikající kartuši.

V případě pochybností se osvědčilo potříit otvor ventilu kartuše slinou: netvoří-li se bublinka, je vše v pořádku.

Těsnost ventilu vařiče lze zjistit podobným způsobem: ventilovou část vařiče s ovládačem výkonu v poloze na „-“ s odděleným hořákem připojte na kartuši. Pomocí sliny vytvořte blanku na vrcholu otvoru se závitkem pro připojení hořáku. Do tohoto otvoru je možné též kápnout vodu, pak je ale nutné ho řádně vysušit a pokud možno potříit závit mazacím tukem.