

Nabíjecí mini svítlna Fenix E-LITE

Zapnutí světla a zapnutí výstražných signálů

Pro zapnutí či vypnutí bílého světla, podržte tlačítko na svítlně stisknuté zhruba 0,5 vteřiny.

Režimy výkonu bílého světla pak můžete kdykoliv během provozu přepínat stiskem tlačítka. Pro přepnutí do barevného světla podržte tlačítko stisknuté po dobu 1,2 vteřiny. Červené a modré světlo pak lze opět přepínat stisknutím tlačítka.

Indikace kapacity baterie - při vypnuté svítlně jednou krátce stiskněte tlačítko, poté se na tři vteřiny rozsvítí jeho podsvícení. Stálé zelené svícení značí nabitou baterii na 80 - 100%, blikající zelené světlo značí nabití na cca 50 - 80%, stálé červené svícení značí nabití na cca 20 - 50% a červené blikání téměř vybitou baterii (0 - 20 %).

Upozornění na vybitý akumulátor - pokud kapacita akumulátoru klesne cca pod 20%, tak svítlna začne automaticky přepínat do nižších režimů výkonu pro zajištění co nejdelší výdrže (do vyšších režimů poté nelze svítlnu přepnout). Pokud je akumulátor kriticky vybitý, tak začne tlačítko blikat červeně. V takovém případě doporučujeme svítlnu co nejdříve nabít, aby nedošlo k vypnutí ochranné elektroniky zabudované v akumulátorech a tím pádem ke zhasnutí světla.

Ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítlny nad 60°C, tak začne automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích, jakmile teplota svítlny klesne pod 60°C, tak se výkon opět postupně zvýší.

Nabíjení

- Odklopte gumovou krytku USB-C konektoru na spodní straně svítlny a pomocí přiloženého kabelu ji zapojte do počítače, powerbanky, síťového USB adaptéru nebo USB adaptéru do auta. K nabíjení lze případně použít i libovolnou nabíječku na mobilní telefon s USB-C konektorem.
- Během nabíjení tlačítko svítí červeně, po plném nabití svítí zeleně.
- Doba nabíjení je cca 1,5 hodiny. Použitý Li-pol akumulátor netrpí paměťovým efektem, takže lze svítlnu dobíjet kdykoliv.
- Po nabití a vyjmutí napájecího kabelu nezapomeňte utěsnit krytku USB konektoru.

Upozornění

- Nerozebírejte sami zapečetěné části poruší se tím záruka.
- Pokud svítlna nepřepíná na vyšší režim, nebo se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:

- Akumulátor je vybitý – nabijte ho.