

## Návod k produktu: Redukce VAR

Redukce umožňuje připojení [vaříče VAR 2](#) na bombu se závitem 3/8“ např. MEVA 2 kg.

Redukce se nejprve našroubuje na vaříč, pak teprve celý komplet na velkou bombu.

Snímání se provádí v opačném pořadí, tedy nejprve celý komplet odšroubovat z bomby, pak odšroubovat redukci od vaříče.

### Snižte výkon

Po připojení [vaříče VAR 2](#) na velkou bombu je nutno při provozu zregulovat plamen na nižší výkon, neboť v těchto bombách je několikrát větší tlak, nežli v bombičkách s butanem. Jde o to, že „oblévají-li“ plameny nádobu, vaření se příliš nezrychlí, zato spotřeba plynu stoupne značně.

Tato poznámka platí obecně, neboť se vždy vyplatí zregulovat výkon vaříče. Ten je u typu VAR 2 vysoký proto, aby vařil i na chladné docházející bombě, pak teprve se otevírá na plný výkon. Méně výkonné vaříče pracují naplno téměř neustále, přidat na výkonu již nelze a na chladné bombě přestávají fungovat.

### Důležité upozornění

Vzhledem ke zvláštnímu profilu závitu je tato **redukce** plně kompatibilní pouze s vaříčem [VAR 2](#). Při použití v sestavě s jinými vaříči hrozí zničení obou částí! Při provozu vaříče prostřednictvím redukce se důsledně řiďte návodem a pokyny k obsluze dodávanými se spotřebičem.